

Handhavande - manöverpanel NX



Status-indikeringar
Start / Stopp panelstyrning

Aktivera panelstyrning:

1. Gå till huvudmeny "M3 Panelstyrning"
2. Med högerpil till undermeny "P3.1 Styrplats"
3. Aktivera inställningsmod genom att trycka högerpil. Bläddra upp/ner till "Panel". Aktivera med "Enter"
4. Start/Stopp sker nu via trycktangenter i panelen. Frekvensbörvärudet ges via P3.2 under "M3 Panelstyrning"



Vid leverans är omriktaren inställd med språk "English", samt applikation "Basic". Gör så här för att ändra språk och/eller applikation: Gå till (jämför med schemat nedan):

Ändra språk

1. Gå till huvudmeny "M6 System Menu"
2. Med högerpil till undermeny "S6.1 Application". Bläddra upp/ner till "S6.2 Language".
3. Aktivera inställningsmod genom att trycka högerpil. Bläddra upp/ner till "Svenska". Aktivera med "Enter"

Ändra applikation

1. Gå till huvudmeny "M6 Systemmeny"
2. Med högerpil till undermeny "S6.1 Applikation".
3. Aktivera inställningsmod genom att trycka högerpil. Bläddra upp/ner till önskad applikation. Aktivera med "Enter".

Menystruktur

Huvudmeny M1 - M7

